

OXIGEN –SLOT.IT

FAQ – OFT GESTELLTE FRAGEN



➤ Warum fährt mein Auto nicht?

- Der Decoder O201c1 oder der SCP3 wurde beim Hersteller nicht registriert
- Keine, oder eine falsche ID (1 – 20) ist im Fahrzeug programmiert
- Der Handregler (SCP3 mit LiPo-Akku) ist leer, oder nicht angesteckt
- Kein Strom auf der Bahn
- Der Decoder ist falsch angesteckt oder defekt

➤ Warum werden im Rennmanagement keine Runden gezählt?

- Der Dongle wird im Computer nicht erkannt
- Die falsche COM-Schnittstelle wurde eingestellt
- Der Hallgeber im Fahrzeug sitzt an der falschen Stelle
- Das Flachband des Decoders ist gebrochen oder geknickt

➤ Wie kann ich die Funktion des Hallgebers prüfen?

- Den Handregler einschalten (der ID muss übereinstimmen), und auf der Bahn muss Strom fließen. Das Fahrzeug langsam zum Start-/Zielstrich geschoben werden. Dann muss das Fahrzeug selbst „über den Strich springen“
- Die SLOT.IT – App am Handy bietet eine Test-Option mithilfe eines Magneten

➤ Warum lässt sich das Fahrzeug nicht programmieren?

- Die drei Potentiometer sind nicht richtig eingestellt
- Der SCP2 /SCP3 oder die Bahn haben keinen Strom
- Die falschen Tasten werden gedrückt, oder in falscher Reihenfolge gedrückt

➤ Warum wechselt das Fahrzeug nicht die Spur?

- Der Hallgeber sitzt falsch oder ist defekt
- Die Weiche hat keinen Strom oder ist defekt

➤ Warum tankt mein Fahrzeug an der Box nicht?

- Der Hallgeber bekommt keinen Impuls an der Boxeneinfahrt

➤ Warum blinkt mein SCP3?

- Der Akku wird leer und nach ca. 30 Minuten abschalten

➤ Wie lange hält ein 750 mA-Akku im SCP3?

- Bei durchgehendem Gebrauch reicht der Strom für ca. 6 – 8 Stunden