

GHOST CAR & PACE CAR UND PC LAP COUNTER 5.48i



Mit deiner Kombination aus SLOT.IT - O201c1 + SCP-3 + PC Lap Counter können **PACE CAR** und **SAFETY CAR** gleichzeitig eingesetzt werden.

SCP-3 - Ghost Car

Das Fahrzeug wird vom Handregler gesteuert. Es wechselt die Spur zufällig. Die Geschwindigkeit stellst du am SCP-3 ein.

PC Lap Counter - Pace Car einrichten

PC Lap Counter übernimmt die Kontrolle über das Fahrzeug. Du kannst Pace Car, Yellow Flag und weitere Rennfunktionen nutzen. Anders als beim SCP-Ghost fährt ein vom PC gesteuertes Fahrzeug nicht zufällig über die Weichen, die Steuerung erfolgt gezielt durch die Rennsoftware.

In den Fahrzeugeinstellungen:

1. Ein Fahrzeug als **Pace Car** markieren.
2. Die gewünschte Pace-Geschwindigkeit einstellen.
3. Optional Spurwechsel während der Pace-Phase erlauben oder sperren.

Einsatz der Fahrzeuge:

Fahrzeug 1 – Pace Car - Einsatz bei Gelbphase oder Rennstart

1. Fahrzeug-ID (z. B. ID 20).
2. In PC Lap Counter als Pace Car definieren.
3. Feste Pace-Geschwindigkeit einstellen.

Fahrzeug 2 – Ghost Car - Zwei Möglichkeiten

Variante A:

Ghost-Funktion des SCP-3 verwenden. Das Fahrzeug wechselt dann zufällig die Spur und wirkt realistischer.

Variante B:

Das Fahrzeug von PC Lap Counter steuern lassen. Dann fährt es nach den Vorgaben der Rennsoftware, jedoch ohne zufällige Spurwechsel.