

GHOST CAR(S) MIT SCP3 UND DONGLE 4.xx



Den Ghost-Car-Modus aktivieren:

1. Den Curve/Max-Regler ganz auf 0 (Linksanschlag) stellen.
2. Den CRV/LIN-Schalter auf LIN stellen.
3. Die Brems-Taste drücken und gedrückt halten.
4. Zusätzlich beide Spurwechsel-Tasten (links und rechts) drücken.
5. Den Trigger einmal ganz durchziehen und wieder loslassen.
6. Jetzt erst alle Tasten loslassen. Die LEDs blinken – der Ghost-Modus ist aktiv.
7. Mit dem Curve/Max-Regler anschließend die gewünschte Geschwindigkeit einstellen.

Den Ghost-Modus beenden:

Den Abzug einmal voll durchziehen und wieder loslassen.

Danach fährt das Fahrzeug wieder normal unter deiner Kontrolle.

Das Ghost Car in Betrieb:

Das Fahrzeug fährt selbstständig mit der von dir eingestellten Geschwindigkeit.

An jedem Lane Changer entscheidet es zufällig, ob es die Spur wechselt oder nicht.

Dadurch wirkt das Fahrverhalten deutlich realistischer.

Die Spurwechsel werden über den im Fahrzeug eingebauten oXigen-Chip ausgelöst, die O201c1 und die Lane Changer-Elektronik übernehmen das automatisch.

Ein paar Tipps für den Betrieb:

1. Die Geschwindigkeit zunächst eher niedrig einstellen, erst dann schrittweise erhöhen.
2. Wenn mehrere Ghost Cars eingesetzt werden sollen, können mehrere Fahrzeuge auf denselben SCP-3 angemeldet werden. Alle Ghost Cars fahren dann mit derselben eingestellten Geschwindigkeit.
3. Darauf achten, dass die Weichen sauber schalten und die Fahrzeuge genügend Leitkielführung haben – Ghost Cars fahren deutlich zuverlässiger, wenn die Strecke sauber ist.